

Récurage léger / cirage

Pour récurer un plancher résilient de tuile, linoléum, terrazzo, etc. à l'aide d'une récurveuse polisseuse mono-brosse : Utiliser un tampon **bleu**.



Employer notre détergent **NEUTRA-SOL**. Utiliser une dilution de 10 à 50 parties **d'eau froide** pour une partie de **NEUTRA-SOL**, étendez la solution généreusement sur la surface du plancher (de 200 à 400 pieds carrés à la fois maximum) avec une moppe, laissez travailler de 2 à 5 minutes, ensuite frottez lentement avec la récurveuse. Pour les recoins inaccessibles employer l'outil lave-murs Manic muni d'un manche et d'un tampon doodlebug brun.



Ensuite ramassez la solution à la moppe, avec un aspirateur ou votre récurveuse automatique. S'il y a trop de mousse employer l'antimousse **Manic-3** dans le compartiment d'eau sale de préférence en l'aspirant par le boyau. À cette étape prenez bien soin de nettoyer les plinthes.



La dernière étape consiste à rincer une ou deux fois à **l'eau chaude**. À cette étape prenez bien soin du nettoyage final les plinthes.

N.B. Les planchers récurés avec le NEUTRA-SOL ne doivent pas être neutralisés car ce détergent est NEUTRE.

Le plancher fraîchement récuré devra avoir un aspect assez **mât** et propre. Si vous vous apercevez après le rinçage lorsqu'il sera sec qu'il reste des parties de plancher ayant encore des plaques de saletés, il vous faudra recommencer le récurage de ces parties à la première étape si vous visez la perfection.

Lorsque le récurage est terminé et que le plancher est bien sec et << qu'au besoin une vadrouille à poussière ou l'aspirateur aura été passé pour ramasser les résidus secs >>, vous pourrez commencer directement le cirage, ou si vous jugez nécessaire le scellage. Si vous sceller : Utilisez un applicateur, une vadrouille à cire ou un ensemble de cirage FLOW^{MC} de Rubbermaid pour étendre uniformément. Employez le scellant **D-POR**. Normalement une couche de scellant suffit. Pour le savoir regardez le plancher, si le



plancher brille légèrement et uniformément procédez au cirage maintenant, si non une deuxième couche de scellant est nécessaire, du moins sur les plaques mâtes.



Pour le cirage, employez le fini à plancher **Cristal ou Diamant**, utilisez un applicateur, une vadrouille à cire ou un ensemble de cirage comme le Rubbermaid Flow pour étendre uniformément 4 couches ou plus en prenant bien soin de laisser sécher amplement entre chaque couche. Quatre couches ou plus **de Cristal ou de Diamant** vous procureront une belle apparence et une bonne protection qui durera longtemps.



Par la suite, si vous voulez conserver l'état de votre plancher, il est important de faire l'entretien avec de l'eau froide et le détergent neutre NEUTRA-SOL ou le détergent germicide neutre License.



Attention : Si vous employez de mauvais produits pour l'entretenir vous le détruirez rapidement...

Un récurage régulier suivi de l'application de quelques couches de cires préviendra un haut taux de saleté et de jaunissement des planchers et repoussera la fréquence du décapage.

C'est le meilleur moyen d'entretien préventif qui assure l'uniformité dans l'entretien des planchers.

