

# MODE D'EMPLOI DE TruShot 2.0™


## S'ASSURER D'UTILISER LE PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE POUR TRUSHOT 2.0™ CORRECTEMENT ÉTIQUETÉ

À utiliser uniquement avec le Système de dilution TruShot 2.0™. L'eau contenue dans cette bouteille n'est pas destinée à la consommation humaine. Le Système de dilution TruShot 2.0™ dilue et mélange automatiquement une solution prête à l'emploi.

### ASSEMBLAGE :


1

Enclencher la cartouche dans le pulvérisateur.




2

Soulever le couvercle du réservoir. Ajouter de l'eau du robinet jusqu'à la ligne. Refermer le couvercle.



3


Appliquer le produit selon le mode d'emploi sur la cartouche.



### REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE :


1

Appuyer sur le bouton de dégagement.



2

Appuyer 1 fois sur la gâchette après le retrait de la cartouche.



3

Insérer une nouvelle cartouche. Appuyer 5 fois sur la gâchette pour amorcer le pulvérisateur.



### ENTREPOSAGE :


1

Vider l'eau du réservoir.



2

Ranger le réservoir vide ouvert.



Contenant rechargeable. Remplir avec de l'eau seulement. Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. Consulter le panneau arrière pour les mises en garde et les premiers soins.